

Brugsanvisning til Buttolo-bukkekald.

Man holder gummibolden således i hånden, at tommelhatten placeres foroven i midten, som vist på figur A. Et let tryk er nok til at frembringe en naturlig lokketone, der minder om råens. Se figur B. For at frembringe angstskriget, skal der trykkes hurtigere, men med måde, helt til bunden af gummibolden, hvorefter mekanismen sættes i gang og angstskriget frembringes, som vist på figur C. Undgå at trykke for kraftigt på bolden, da man elles vil kunne beskadige sarte dele i flejen.

Lokketonen frembringes, når den pæreformede gummimodel med et tryk, bringes fra position A til position B (se figuren). Kappen har foran 1 og på siden 2 åbninger, som frembringer tonerne.

For at simulere en sart, naturlig lokketone, holder man en finger for en eller to af åbningerne. Hvis man ønsker at holde hånd fri, kan man sætte små passende træklosser ind i åbningerne på siden af gummikappen, så man også kan bruge kaldet med anslet riffler.

Lægger man 3 fingre "forsigtigt" over de 3 åbninger, lyder lokketonen særlig lav og tiltrækkende.

Lokketone

Tryk to gange med 3 sekunders pause mellem hvert tryk, herefter holdes pause i 10 sekunder efterfulgt af 3 tryk med 3 sekunders pause mellem hvert tryk, herefter 10 sekunders pause efterfulgt af 2 tryk, osv. Osv.

"Fle" 3sek. "Fle" 1sek. — "Fle" 3sek. "Fle" 3sek. "Fle" 10sek. — "Fle" 3sek. "Fle" 10 sek. — "Fle" 3sek. "Fle" 3sek. "Fle" 10 sek. — "Fle" 3sek. "Fle" 10 sek. — "Fle" 3sek. "Fle" 3sek.

Herefter holdes pause i 2 til 3 minutter, hvorefter det hele gentages. Før der startes på at lokke, er det vigtigt, at lave så lidt larm som muligt.

Angstskrig

Gummibolden holdes i hånden, som vist på Figur A. Nu trykkes bolden fra position A til position C, helt til bunden af bolden. Herved opstår en tone der lyder som "Pia". Når man har opnået den nødvendige sikkerhed kan flejen anvendes som beskrevet i fig.: 1 gang "pia" så kort pause, herefter "pia" med 3 sek. pause, "pia" med 3 sek. Pause, "pia" med 5 sek., "pia" med 3 sek. Pause, "pia" med 3 sek. Pause, "pia" med 15 sek. Pause, "pia" med 3 sek. Pause, "pia" med 3 sek. Pause, "pia" med 5 sek. Pause "pia" med 3 sek. Pause, "pia" med 3 sek. Pause, "pia" med 2 min. Pause. Osv. De sidste 3 toner frembringes med rystende hånd; her skal der trykkes hårdere.

Efter flg. mønster:

"pia" — "pia" 3sek. "pia" 3sek. "pia" 5 sek. — "pia" 3sek. "pia" 3sek. "pia" 15 sek. — osv.

Man skal ikke overdrive brugen af flejen. Jo mindre og roligere man "lokker" desto større succes. I starten skal man om muligt holde flejen i lommen eller svøb et klæde om flejen, så tones ikke høres på for stor afstand. Flejen bør ikke anvendes når det blæser. Efter det sidste lokkekald, skal man blive mindst 15 min. På sit "skjulested", da det ofte forekommer, at bukken springer boet, hvis man forlader "skjulestedet" for hurtigt. OBS. Den pneumatisk fleje er lavet af blødt og hæld gummi af høj kvalitet. Gummiflejetens levetid og funktionsdygtighed afhænger i høj grad af den korrekte opbevaring. En fleje, der behandles korrekt, bevarer i mange år sine egenskaber. Når flejen ikke anvendes, skal den opbevares koldt, tørt og stovfrit; temperaturer bør ikke overstige 15 grader C. Opbevaring i en papueske beskytter mod støvs samt lys- og varmeindvirking.



Knæk og bræk!



A.

B.

C.